

Blokované alarmy (D2000)

Záložka umožňuje zobrazovať a odblokovávať zablokované alarmy.

Kritické alarmy - 0 / 0

Nekritické alarmy - 0 / 0

Blokované alarmy - 1

Usporiadanie:

Meno

×

✓

Meno	Popis	Popis udalosti	Typ alarmu	Čas blokovania ...	Tec
SystemError	Informácia o syst...	TimeChannel CK...	Systémová prem...	17. 2. 2010 12:0...	

Odblokováť

Návrat

Záložka obsahuje svoj názov a informáciu o okamžitom pote blokováných alarmov v systéme. Tlačidlo  aktivuje základné utriedenie alarmov podľa prvého stĺpca. Položka **Usporiadanie** zobrazuje aktuálne usporiadanie zoznamu. Za ňou nasleduje [maska](#) pre výber obsahu zoznamu podľa mena objektu.

Zobrazenie a obsah stĺpcov v zozname blokováných alarmov závisí od konfigurácie zobrazenia alarmov - skupina parametrov [Obsah alarmových zoznamov](#) v okne **Nastavenia konzoly** (alebo **Nastavenia užívateľa**), parameter **Blokované alarmy**.

Meno	Názov objektu typu <i>Alarm</i> alebo objektu, ku ktorému sa vzahuje procesný alarm.
Popis	Popis objektu typu <i>Alarm</i> alebo objektu, ku ktorému sa vzahuje procesný alarm.
Popis udalosti	Popis alarmovej udalosti podľa definície priradenej pri konfigurácii objektu v procese D2000 CNF (zobrazovacia maska).
Typ alarmu	Typ alarmu - systémový alebo procesný.
as blokovanie alarmu	Posledný as a dátum blokovania alarmového objektu, t.j. prechodu zo stavu Alarm do stavu Blokováný.
Technické jednotky	Technické jednotky objektu.

Kliknutím na hlavičku daného stĺpca sa položky v zozname usporiadajú vzostupne / zostupne podľa kúla ureného týmto stĺpcom. Použitý triediaci kú a spôsob triedenia zoznamu sú uvedené v dialógovom okne – políko **Usporiadanie**.

Tlačidlo **Odbloková** je urené na odblokovanie vybraných alarmov.

Súvisiace stránky:

[Grafické symboly alarmov](#)