

Blokovanie alarmov (D2000)

Blokovanie alarmov umožňuje obsluhu zablokovať alarm, t.j. uviesť ho do stavu Blokovaný. Poas platnosti tohto stavu nedochádza k prechodu alarmového objektu do iného stavu, až kým nie je alarm obsluhou odblokovaný. Blokovanie alarmov umožňuje zablokovať vyhodnocovanie definovaných podmienok pre vznik a zánik alarmu, o je výhodné napr. v ase ladenia aplikácie systému D2000 alebo pri technickej poruche meracieho zariadenia zabezpečujúceho zisovanie alarmovej situácie v technologickom procese.

Blokovanie alarmu

1. V okne [Zoznam alarmov](#) oznáte alarm (skupinu alarmov), ktorý chcete zablokovať.
2. Stlačíte tlačidlo **Blokovať**.

Blokovanie alarmu sa prejaví zmenou grafického symbolu alarmu na  a presunutím alarmu do [zoznamu blokovaných alarmov](#).



Súvisiace stránky:

[Ovládanie aktuálnych alarmov](#)
[Odblokovanie zablokovaného alarmu](#)
[Grafické symboly alarmov](#)