

HI_GetUserObjName

Funkcia %HI_GetUserObjName

Funkcia

Funkcia vráti meno aktuálne prihláseného užívateľa v prostredí procesu [D2000 HI](#).

Deklarácia

```
TEXT %HI_GetUserObjName()
```

Parametre

Bez parametrov.

Poznámka

Ak nie je prihlásený žiadny užívateľ, funkcia vráti prázdny reazec.

**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)