

HI_GetPictureScrollMaxX

Funkcia %HI_GetPictureScrollMaxX

Funkcia

Funkcia **%HI_GetPictureScrollMaxX** získava najväšiu možnú hodnotu avého horného bodu v zoomovanej schéme na osi x.

Deklarácia

```
%HI_GetPictureScrollMaxX()
```

Parametre

Bez parametrov.

Poznámka

Táto funkcia je dostupná aj v [%HIX_ verzii](#).

**Súvisiace stránky:**

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)