


# Potvrdzovanie - kvitovanie alarmov (D2000)

Kvitovanie alarmov znamená potvrdzovanie aktuálnych alarmov obsluhou. Potvrdenie takéhoto alarmu spôsobí zmenu jeho stavu - prechod do stavu Normal. Kvitova však možno aj iný stav alarmov - Nekvitovaný. Do tohto stavu sa dostane objekt typu *Alarm*, ktorý bol pri konfigurácii v procese [D2000 CNF](#) definovaný ako povinne kvitovaný v okamihu, keď prestane plati podmienka pre vznik alarmu.

## Kvitovanie alarmu

1. V okne [Zoznam alarmov](#) oznate alarm (skupinu alarmov) v stave *Alarm* alebo *Nekvitovaný*.
2. Stlačte tlačidlo **Kvitova**. Alarm možno potvrdiť aj dvojitým kliknutím na jeho riadok v zozname alebo stlačením klávesu **Medzerník**.

Kvitovanie alarmu sa prejaví zmenou grafického symbolu alarmu na . V prípade, že potvrdený alarm bol posledným aktívnym alarmom v systéme, ukoní sa po jeho potvrdení vizuálna i akustická signalizácia.



### Súvisiace stránky:

- [Ovládanie aktuálnych alarmov](#)
- [Odblokovanie zablokovaného alarmu](#)
- [Grafické symboly alarmov](#)