


# Objekty (D2000/On-line konfigurácia systému - D2000 CNF /Prostredie procesu CNF/Panel s ponukami)

## Ponuka Objekty

Ponuka **Objekty** obsahuje nasledovné položky:



### Všetky objekty / Editovateľné objekty

Otvorí [výberové okno](#) zoznamu objektov v dvoch rôznych režimoch:

- zoznam všetkých typov objektov
- zoznam objektov editovateľných v procese [D2000 CNF](#)

### XML Import

Otvorí dialógové okno pre spustenie [XML Importu](#).

### CSV Import

Otvorí dialógové okno pre spustenie [CSV Importu](#).

### XML Update (hromadný)

Otvorí dialógové okno pre spustenie [XML Update](#).

### XML Import aplikačného modulu

[Import a aktualizácia](#) aplikačného modulu.

### XML Export kompletnej konfigurácie

Zabezpečí export všetkých [objektov systému D2000](#) do zvoleného adresára vo forme XML súborov. Vo vybratom adresári vytvorí podadresár *SysCfg\_XML*. V prípade, že adresár *SysCfg\_XML* už vo vybratom adresári existuje a nie je prázdny, celý jeho obsah pred exportom premaže. V podadresári *SysCfg\_XML* vytvorí ďalšie dva podadresáre s názvom *Objects* a *Tables*. Do podadresára *Objects* exportuje všetky objekty systému D2000 a do podadresára *Tables* všetky záznamy tabuliek konfigurácie, ktoré v systéme D2000 nemajú obraz vo forme objektov. XML Export kompletnej konfigurácie má špecifický význam hlavne pre [Embedded systém](#).

### Hodnoty objektov

Podrobné [prezeranie hodnôt objektov](#) v dialógovom okne.

## História

Prezeranie [histórie zmien objektov](#).

## Relácie aplikovaných modulov

Otvorí [dialógové okno](#) slúžiace na vytvorenie relácie aplikovaného modulu s konkrétnym používateľom.

## ESL Diagnostic pack

Zobrazenie [podrobných informácií](#) o bežiacich inštanciách objektov typu Event a Schéma.

## Korekcia staníc a meraných bodov

Otvorí dialógové okno pre [úpravu parametrov staníc a meraných bodov](#).

## Nastavenie parametra Exportovací podadresár

Otvorí dialógové okno pre [nastavenie parametra Exportovací podadresár](#) na základe príslušnosti do [logickej skupiny](#).

## Porovna konfiguráciu objektov s XML Repository

Vybraté objekty porovná s [XML Repository](#) a zobrazí [Modul pre zobrazenie informácií z porovnaní](#).

**Poznámka:** Ak je D2000 CNF v ReadOnly režime, nie sú prístupné položky pre XML Import, CSV Import, XML Update, XML Import aplikovaného modulu a Korekciu staníc a meraných bodov.



Súvisiace stránky:

[Panel s ponukami](#)