

Úel údajov - položky konfiguraneho okna

Editácia všetkých objektov v procesoch [D2000 CNF](#) prebieha v [konfiguranom okne](#), ktorého uritá as obsahu je spolóná pre všetky editovatené objekty a as závisí od typu editovaného objektu.

Konfigurané okno objektov typu *Úel údajov* pozostáva z astí spolóných pre všetky editovatené objekty a asti špecifickej pre *Úel údajov*.

Objekt typu *Úel údajov* sa používa pri konfigurácii objektu typu [Tabuka](#) na definovanie asovej hbky údajov v priradenom stpci a ich následnej anonymizácii alebo na definovanie asovej hbky celej tabuky. V systéme existujú aj preddefinované objekty pre každý typ monitorovanej udalosti, ktorých [doba uchovávaní v monitorovacej databáze](#) sa definuje na príslušnom objekte typu *Úel údajov*.

Intervaly

Tabuka intervalov obsahuje stpce as zaiatku a as konca na vymedzenie asového intervalu a asovú hbku údajov v doch, ktorá bude aplikovaná na údaje vzniknuté v danom asovom intervale. Intervaly sú zdola uzavreté (as zaiatku patrí do intervalu) a zhora otvorené (as konca nepatrí do intervalu), musia by disjunktné, medzi intervalmi nesmú by medzery a správne nakonfigurovaný objekt musí ma intervaly zadefinované tak, aby pokrývali celý asový rozsah od 1.1.1901 do 31.12.2099. Tieto pravidlá [D2000 CNF](#) pri ukladaní objektu vynucuje a prípadne sa snaží intervaly upravi tak, aby boli pravidlá splnené.



Súvisiace stránky:

[Databázy](#)

[Tabuky - položky konfiguraneho okna](#)