

INVALID

Funkcia %INVALID

Popis

Funkcia vráti neplatnú hodnotu.

Deklarácia

```
BOOL | INT | REAL | TIME %INVALID
```



Súvisiace stránky:

[Ostatné funkcie](#)