

Prístup k hodnotám objektov systému D2000

V systéme D2000 sú prístupné dva odlišné typy zdrojov informácií. Prvý predstavuje okamžité hodnoty objektov v systéme (živé hodnoty). Druhým typom sú archívne objekty, ktoré reprezentujú históriu hodnôt do určitej časovej hĺbky. Prístup k týmto zdrojom je odlišný, čo sa prejavuje aj na rozdielnom spôsobe práce s okamžitými alebo archívnymi hodnotami.

Oddelova desatinnej časti reálnych čísel je uložený v prvom znaku textového reťazca, ktorý je umiestnený v registri: `HKEY_CURRENT_USER\Software\Ipesoft\D2000V70\D2DDE\RealSeparator`. Ak tento nie je vytvorený, alebo je prázdny, oddelova bude používať nastavenie operačného systému (Regional Settings).



Súvisiace stránky:

[Okamžité hodnoty](#)
[Archívne hodnoty](#)