

Konfigurácia zostáv (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Zostava je skupina grafických informaných okien (grafické schémy, grafy) rozmiestnených na pracovnej ploche procesu [D2000 HI](#).

Hlavnou funkciou zostavy je uahí prácu s asto sa opakujúcim otváraním a rozmiestovaním jednotlivých okien. Užívateľ rozmiestni príslušné okná na plochu procesu [D2000 HI](#) a dané rozloženie definuje ako novú zostavu. To mu umožní otvoriť kedykoľvek dané okná so zachovaním pôvodného rozmiestnenia tak, že jednoducho otvorí požadovanú zostavu.

Zostavy sa definujú v prostredí procesu [D2000 HI](#). Ku ich konfigurácii sa dostaneme výberom položky v ponuke **Otvor/Zostavy**, alebo kliknete na tlačidlo



v **Hlavnom nástrojovom paneli** (alebo stlačte CTRL+Q) a výberom požadovanej akcie (pozri: "[Konfigurácia zobrazovacích objektov](#)").

Okrem všeobecne popísaných akcií (otvor objekt, zruš objekt, zaradenie do skupín) môžeme so zostavami robiť nasledovné akcie:

- Vytvorenie novej zostavy
- Zmena konfigurácie zostavy

Vytvorenie novej zostavy

Zostavu vytvoríte zadáním mena zostavy v okne vytvárania nových objektov.

Meno zostavy môže systém automaticky rozšíriť o príponu a predponu, ktoré sú definované v aplikácii systému D2000.

Po zadaní mena prejdeme na nastavenia parametrov zostavy. Postup je taký istý, ako pri zmene konfigurácie zostavy.

Zmena konfigurácie zostavy

Okno editácie parametrov zostavy má nasledovný vzhľad:

Popis

Popis je ubovoný textový reazec, ktorý slovne popisuje obsah zostavy. Popis sa spolu s názvom zobrazuje v zoznamoch zostáv. Možno použiť [Slovník](#) (pre otvorenie stlačte CTRL+L).

Pred otvorením zostavy zatvoriť

Skupinu parametrov, pomocou ktorých je možné uri, ktoré typy okien sa majú pred otvorením zostavy zatvoriť a ktoré nie. Vybratá voba pri danom type okna má za následok, že všetky okná daného typu otvorené na ploche procesu **D2000 HI** sa pred otvorením danej zostavy zatvoria.

Poznámka: Parametre **Schémy** a **Dialógové schémy** neumožňujú zatvoriť neviditeľné grafické schémy (schémy, ktoré majú v konfigurácii zaškrtnutý parameter Neviditeľná, alebo sú zneviditeľnené pomocou funkcie %HI_VisiblePicture).

Minimalizuj nezatvorené okná

Výber voby spôsobí, že všetky okná otvorené na ploche procesu **D2000 HI** sa pred otvorením danej zostavy minimalizujú.

Vytvorí nový obsah zostavy

Výber voby spôsobí, že sa ako obsah zostavy nebude chápa pôvodný stav zoznamu okien, ale vytvorí sa nový zoznam okien a ich pozícií podľa aktuálneho stavu počas ukladania parametrov zostavy. Tento parameter je povinný pre novo vytvárané zostavy a má platnosť iba počas ukladania zostavy, t. j. neukladá sa v konfiguranej databáze. Pokiaľ voba nie je vybratá, dochádza pri uložení zostavy iba ku zmene parametrov zobrazených v dialógovom okne.

Zoznam objektov v zostave


Obsahuje zoznam okien zostavy tak, ako je definovaný v databáze.

Zaradenie do skupín

Umožňuje špecifikovať, v ktorých logických skupinách sa bude daná zostava nachádzať. V zozname logických skupín označíte skupinu a kliknutím na ovládacie tlačidlo zaradenia, zostavu zaradíte alebo vyberiete z označenej logickej skupiny.

Logické skupiny:

Logické skupiny

☐  Dialógové okná

<input checked="" type="checkbox"/>	zaradenie do skupiny
<input type="checkbox"/>	vybratie zo skupiny

Navigátor

Pre každú zostavu je možné definovať hlavnú, predošlú a nasledovnú grafickú schému alebo zostavu. Pre zostavu otvorenú na ploche procesu **D2000 HI** sa tieto schémy alebo zostavy otvárajú pomocou tlačidiel navigačného nástrojového panelu - kapitola [Navigačný nástrojový panel](#).



Súvisiace stránky:

[Konfigurácia zostáv, grafov a reportov](#)