Hodnoty objektov (Objekty)

Zobrazovanie a zmeny hodnôt objektov

Hodnoty objektov je možné zobrazi a meni v dialógovom okne, ktoré sa otvorí po výbere položky **Hodnoty objektov** z ponuky **Objekty**.

Hodnoty konkrétnych objektov v procese D2000 CNF je možné zobrazi a meni v dialógovom okne, ktoré sa zobrazí po dvojitom kliknutí na konkrétny objekt a následne výberom voby **Použité objekty** z lokálneho pop-up menu (stlaením pravého tlaidla myši v konfiguranom dialógu).



Význam jednotlivých tlaidiel v dialógovom okne vysvetuje nasledujúca tabuka.

Tlaidlo	Význam tlaidla
Pridaj	Prida objekt do zoznamu v okne - otvorí sa zoznam objektov systému D2000.
Vymaž	Vyradenie oznaeného objektu (objektov) zo zoznamu.
Hodnota	Otvorenie dialógového okna, ktoré prehadne zobrazuje všetky atribúty hodnoty oznaeného objektu.
Edituj objekt	Otvorenie konfiguraného dialógu vybraného objektu .
Ulož zoznam	Uloženie aktuálneho zoznamu objektov.
Obnov zoznam	Otvorenie uloženého zoznamu objektov.
Návrat	Zatvorenie okna "Hodnoty objektov".
Riadok	Nastavenie konkrétneho riadku pri odkazoch na stpec štruktúry.

avá as okna zobrazuje identifikátor hodnoty a pravá as hodnotu vo forme tabuky. Ak je zobrazená hodnota štruktúrovaná, jej štruktúra je znázornená v avej asti.

Zobrazovaná hodnota môže by:

- objekt zo systému
- riadok štruktúry - na základnej úrovni je za menom štruktúrovanej premennej uvedený riadok. V uritých prípadoch (napr. Poítaný bod) je možné zada v rámci konfigurácie objektu odkaz na stpec štruktúry (index riadka je [0])
- položka štruktúry
- položka archívneho poa

Ak je zobrazený aspo jeden riadok štruktúry, v dialógu je prístupná voba íselnej hodnoty Riadok. Jej nastavením uríme konkrétny riadok štruktúrovanej premennej, z ktorého potrebujeme sledova hodnoty. Ak je to možné, pri štruktúrovaných hodnotách, v avej asti dialógu sú zobrazené len použité položky. Stlaením tlaidla **Hodnota** sa zobrazí dialógové okno, ktoré prehadne zobrazuje všetky atribúty danej hodnoty:



as **Hodnota** je variabilná. Závisí od typu hodnoty, ktorá je aktuálne zobrazovaná. Ak je zobrazovaná položka štruktúry typu *Objekt* (referencia na objekt), je políko **Odkaz na objekt** zaiarknuté. Pod týmto políkom je zobrazené meno asociovaného objektu.

Poznámka:
Dialógové okno umožuje prezera aj hodnoty ESL lokálnych premenných.