

Dvojstavový guový ventil s jednoinným pneumatickým pohonom

Vizualizácia dvojstavového guového ventilu s pneumatickým pohonom.

Pozadie ventilu je vyfarbené podľa hodnoty parametra (`_ColorID`)
Stav ventilu je reprezentovaný parametrom (`_Value`) typu Boolean. Na základe jeho hodnoty je riadené farbenie ventilu.
Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

`_Value`

- Typ Boolean
- Hodnota parametra riadi farbenie ventilu (podľa definície farieb v zobrazovacej palete)
- TRUE symbolizuje otvorený ventil
- FALSE symbolizuje zatvorený ventil.

`_ColorID`

- Typ Integer
- Hodnota parametra nastaví farbu pozadia ventilu, napr. pri alarmových, stavoch, resp. pri varovaniach - podľa definície farieb v zobrazovacej palete.
- Ak nie je parameter zadáný, farba pozadia bude nastavená podľa farby pozadia podkladu schémy

V tabuľke sú zobrazené komponenty na bielom pozadí plochy schémy, v stave `_Value = TRUE`, bez zadania parametra `_ColorID`

Variant	horizontálny	vertikálny
Dvojstavový guový ventil s jednoinným pneumatickým pohonom		
	S.com.ipesoft.lib.Valve.Ball_DI.V5.0.H	S.com.ipesoft.lib.Valve.Ball_DI.V5.0.V



Všetky varianty ventilov sú pri hodnote parametra `_Value = FALSE` farbené nasledovne: .



Neplatná hodnota parametra je vizualizovaná pomalým blikaním prostredníctvom zobrazovacej palety nasledovne:

Prezentácia varovných, resp. alarmových, stavov (príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):

<code>_ColorID</code>	Prezentácia stavu	Druhá fáza pri blikaní	Význam varovných, resp. alarmových, stavov
Err			Error
0			Normal

2			Otvára / zatvára
4			Nepotvrdená, pretrvávajúca výstraha
5			Potvrdená, pretrvávajúca výstraha
6			Nepotvrdený alarm
7			Nepotvrdený, pretrvávajúci alarm



Súvisiace stránky:

[Knižnica grafických komponentov](#)