

StructStatMIN

Funkcia %StructStatMIN

Funkcia

Funkcia vráti minimálnu hodnotu z platných hodnôt v stpci štruktúrovanej premennej. Rozsah riadkov je definovaný parametrami *first_row* a *last_row*. Výsledok je typu reálne číslo.

Deklarácia

```
REAL %StructStatMIN(  
    in StructVar^Column,  
    INT in first_row,  
    INT in last_row  
)
```

Parametre

StructVar	Objekt typu Štruktúrovaná premenná .
Column	Stpec štruktúrovanej premennej.
first_row, last_row	Rozsah riadkov v stpci.

Príklad

```
%StructStatMIN(SV.Struktura^Int, 4, 6)
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)