

HI_SetMandatoryMode

Funkcia %HI_GetMandatoryMode, %HI_SetMandatoryMode

Funkcia

Funkcia **%HI_SetMandatoryMode** nastaví grafickému objektu parameter **Podmienky podfarbenia** ([riadi aca funkcia](#)).

Funkcia **%HI_GetMandatoryMode** vráti hodnotu parametra **Podmienky podfarbenia**.

Deklarácia

```
%HI_SetMandatoryMode(  
    INT in refId,  
    INT in _mandatoryMode  
)  
  
INT %HI_GetMandatoryMode(  
    INT in refId  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná) typu Vstup Textu alebo Zoznam.
_mandatoryMode	Návratová hodnota funkcie alebo hodnota parametra _mandatoryMode sa riadi podľa nasledujúceho zoznamu 0 - Nepovinná položka 1 - Podmienene povinná položka 3 - Povinná položka

Poznámka



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)