

HI_SetGraphXYText

Funkcia %HI_SetGraphXYText

Funkcia

Funkcia nastaví umiestnenie a obsah popisného textu zobrazovaného na ploche grafu na polohe `_x`, `_y`.

Deklarácia

```
%HI_SetGraphXYText(  
    INT in refId,  
    INT in _lineNr,  
    REAL in _x,  
    REAL in _y,  
    TEXT in _text  
)
```

Parametre

<code>refId</code>	Odkaz na graf (referenčná premenná)
<code>_lineNr</code>	ílo iary, ku ktorej sa popis vzahuje.
<code>_x</code>	Stred textu pre x-ový rozmer.
<code>_y</code>	Stred textu pre y-ový rozmer.
<code>_text</code>	Zobrazovaný text.

Popis

Funkcia nastaví umiestnenie a obsah popisného textu zobrazovaného na ploche grafu na polohe `_x`, `_y` a má súvis s funkciami `%HI_SetGraphXYToolTipText`, `%HI_SetGraphXYTextParams`.

Pre objekt XY graf je možné cez tieto akcie zadáva popisné texty, ktoré sa zobrazia na ploche grafu. Spoločné parametre týchto akcií sú:

- typ popisu (Tooltip - `%HI_SetGraphXYToolTipText`, Klasický text - `%HI_SetGraphXYText`),
- súradnice textu X, Y (pre Tooltip totožné so súradnicou bodu na iare, pre Klasický text nemusí byť),
- ílo iary, ku ktorej sa popis vzahuje (po "delete" iary, sa zmažú aj popisné texty),
- ak nebude viditená iara, nebudú viditené ani k nej prislúchajúce texty,
- font (resp. HBJ na objekt textový štýl) (neplatí pre Tooltip),
- farba textu (RGB) (neplatí pre Tooltip),
- nastavené texty platia až do príchodu nových dát pre iaru,
- maximálny počet popisov je 20.

Príklad

```
%HI_SetGraphXYText( _Graph, 1, 8.0, 2.0, "Val: 8.0, 2.0" )
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)
[%HI_SetGraphXYTextParams](#)
[%HI_SetGraphXYToolTipText](#)