HI_SetGraphXYToolTipText

Funkcia %HI_SetGraphXYToolTipText

Funkcia

Funkcia nastaví umiestnenie a obsah textu pre tooltip zobrazovaný na ploche grafu na polohe _x, _y.

Deklarácia

```
%HI_SetGraphXYToolTipText(
   INT in refId,
   INT in _lineNr,
   REAL in _x,
   REAL in _y,
   TEXT in _text
 )
```

Parametre

refId	Odkaz na graf (referenná premenná).
_lineNr	íslo iary, ku ktorej sa popis vzahuje.
_x	Stred textu pre x - ový rozmer.
_y	Stred textu pre y - ový rozmer.
_text	Zobrazovaný text.

Popis

Funkcia nastaví umiestnenie a obsah textu pre tooltip zobrazovaný na ploche grafu na polohe _x, _y, a má súvis s funkciami %HI_SetGraphXYText a %HI_SetGraphXYTextParams.

Pre objekt XY graf je možné cez tieto akcie zadáva popisné texty, ktoré sa zobrazia na ploche grafu. Spoloné parametre týchto akcií sú:

- typ popisu (Tooltip - %HI_SetGraphXYToolTipText, Klasicky text - %HI_SetGraphXYText),
- súradnice textu X, Y (pre Tooltip totožné so súradnicou bodu na iare, pre *Klasicky text* nemusí by),
- íslo iary, ku ktorej sa popis vzahuje (po "delete" iary, sa zmažú aj popisné texty,
- ak nebude viditená iara, nebudú viditené ani k nej prislúchajúce texty,
- font (resp. HBJ na objekt textový štýl) (neplatí pre Tooltip),
- farba textu (RBG) (neplatí pre Tooltip),
- nastavené texty platia až do príchodu nových dát pre iaru.

Príklad

```
%HI_SetGraphXYToolTipText( _Graph, 1, 8.0, 2.0, "Val: 8.0, 2.0")
```

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy
%HI_SetGraphXYTextParams
%HI_SetGraphXYText