

Ventil s plynulým jednoinným ovládaom

Vizualizácia ventilu s plynulým jednoinným ovládaom

Stupe otvorenia ventilu je reprezentovaný parametrom (_Value) typu Real.
Na základe jeho hodnoty je riadené farbenie ventilu.
Komponent umožňuje voliteľne zobraziť aj popis.
Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

_Value

- Typ Real
- Môže nadobúdať hodnotu v rozsahu od 0 do 100.
- Hodnota 0 reprezentuje zatvorený ventil
- Hodnota 100 reprezentuje otvorený ventil
- Hodnota väčšia ako 0 a menšia ako 100 reprezentuje ventil v štádiu otvárania, resp. zatvárania

_Description

- Typ Real
- Hodnota parametra bude zobrazená pri ventile a indikuje stupeň jeho otvorenia v percentách.

V tabuľke sú zobrazené komponenty na bielom pozadí plochy schémy, v stave _Value = 100

Variant	horizontálny	vertikálny
		
	S.com.ipesoft.lib.Valve.Ball_AI.V5.0.1.H	S.com.ipesoft.lib.Valve.Ball_AI.V5.0.V
Trojcestný ventil		
	S.com.ipesoft.lib.Valve.Ball_AI.V5.0.V	
		
	S.com.ipesoft.lib.Valve.Control_AI.V5.0.1.H	

Všetky varianty ventilov sú pri hodnotách parametrov _Value menších ako 100 a väčších ako 0, vizualizované pomalým blikaním prostredníctvom



zobrazovacej palety nasledovne:



Všetky varianty ventilov sú pri hodnotách parametrov _Value rovných 0, sú vizualizované takto:



Neplatné hodnoty parametrov _Value sú vizualizované pomalým blikaním prostredníctvom zobrazovacej palety nasledovne:





Súvisiace stránky:

[Knižnica grafických komponentov](#)