

Hlavný nástrojový panel (D2000 GrEditor)



Význam jednotlivých tladiel hlavného nástrojového panelu je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

	Vytvorenie novej grafickej schémy »		Konfigurácia farebných paliet »
	Otvorenie grafickej schémy »		Konfigurácia zobrazovacích paliet »
	Uloženie grafickej schémy »		Konfigurácia bitmapových paliet »
	Uloženie všetkých otvorených grafických schém »		Konfigurácia doplnkových paliet »
	Tla grafickej schémy.		Konfigurácia textových štýlov »
			Konfigurácia bitových máp »
	Konfigurácia parametrov grafickej schémy »		Editovanie objektov v procese D2000 CNF .
	Vystrihnutie objektu, resp. skupiny grafických objektov a vloženie do schránky.		Kopírovanie parametrov objektu. Ak je vybratý objekt, do schránky (clipboard) sa vloží kopia objektu s jeho parametrami, ak nie je vybratý žiadny objekt, do schránky sa vložia default nastavenia objektov. Ak je vybratá skupina objektov, do schránky sa nakopírujú parametre aktívneho objektu v skupine.
	Kopírovanie objektu, resp. skupiny grafických objektov do schránky.		Nastavanie parametrov - nastavia sa parametre zo schránky (clipboard) len v prípade, ak je vybratý objekt rovnakého typu ako objekt, ktorého parametre sa kopírovali. Poziné parametre (okrem rozmerov) a text sa nenastavujú.
	Vloženie objektu, resp. skupiny grafických objektov zo schránky do schémy.		Nastavanie spoločných parametrov - nastavia sa parametre z Clipboardu pre všetky objekty - bez rozdielu typu. Nenastavujú sa poziné parametre (okrem rozmerov) a text.
	Krok späť (Undo) - zrušenie výkonania poslednej akcie.		Schovaj / zobraz panel Kreslenie
	Návrat (Redo) - opäťovné výkonanie poslednej akcie zrušenej pomocou Undo.		Schovaj / zobraz panel parametrov objektov
	Voba typu ukazovadla typu		Nastavanie filtrovania objektov.
	Definovanie parametrov rastrovej mriežky »		Nastavanie zoomu schémy.
	Zapnutie / vypnutie rastrovej mriežky »		Nastavanie aktívnej vrstvy.
	Prichytenie objektov k rastrovej mriežke »		Nastavanie všetkých vrstiev.
	Editácia lokálnych premenných schémy »		Zobrazenie všetkých pripojení v grafickej schéme.
	Editácia skriptu schémy.		Nastavanie poradia windows prvkov »

	Zoskupenie grafických objektov do skupiny		Kreslenie podschém a komponent
	Rozdelenie skupiny grafických objektov		
	Obnovenie pôvodnej skupiny grafických objektov		
	Posunutie grafického objektu o jeden dopredu		Presunutie grafického objektu celkom dopredu
	Posunutie grafického objektu o jeden dozadu		Presunutie grafického objektu celkom dozadu
	Zarovnanie grafických objektov doava		Rovnaká šírka objektov
	Zarovnanie grafických objektov do stredu (x)		Nastaví vzdialenos poda prvých dvoch objektov v smere osi x
	Zarovnanie grafických objektov doprava		Nastaví vzdialenos poda prvého a posledného objektu v smere osi x
	Zarovnanie grafických objektov na vrch		Rovnaká výška objektov
	Zarovnanie grafických objektov do stredu (y)		Nastaví vzdialenos poda prvých dvoch objektov v smere osi y
	Zarovnanie grafických objektov na spodok		Nastaví vzdialenos poda prvého a posledného objektu v smere osi y
	Prevrátenie grafických objektov vodorovne		Prevrátenie grafických objektov zvislo
	Otoenie grafických objektov vavo (D2000 V12.2.67N)		Otoenie grafických objektov vpravo (D2000 V12.2.67N)
	Slovnik		Použitý jazyk v schéme. ...

Požiadavky

Minimálna podporovaná verzia D2000 V12.2.67N

Súvisiace stránky:

[Nástrojové panely](#)