

# GetSelfHBJ

## Funkcia %GetSelfHBJ

### Funkcia

Funkcia vráti jednoznaný identifikátor objektu v systéme HOBJ v rámci ktorého je skript interpretovaný (objekt typu [Event](#) alebo [aktívna schéma](#)).

### Deklarácia

```
HBJ %GetSelfHBJ(  
    BOOL in bBaseHBJ := @TRUE  
)
```

### Parametre

#### bBaseHBJ

Nepovinný parameter. Možné hodnoty:

- @TRUE - funkcia vracia HOBJ neinštanného objektu, v rámci ktorého sa skript vykonáva
- @FALSE - funkcia vracia HOBJ inštanného objektu, v rámci ktorého sa skript vykonáva

### Popis

Ak je funkcia volaná v kontexte eventu typu Unit, vráti HBJ eventu, nie eventu typu Unit.

### Príklad

V skripte objektu typu [Event](#) s menom *E.Test* platí:

```
INT _i  
INT _il  
  
_i := E.Test\HBJ  
_il := %GetSelfHBJ()  
IF _i = _il THEN ; podmienka bude vždy pravdivá  
ENDIF
```

Pre objekt, ktorý nie je otvorený ako inštancia platí  $\%GetSelfHBJ(@TRUE) = \%GetSelfHBJ(@FALSE)$

### Poznámka

Pozri: [%HI\\_GetSelfInstanceId\(\)](#).



#### Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)