

Importovacie parametre

Importovacie parametre predstavujú parametre nastavované pri operáciách [XML Import](#) a [XML Update](#). Nastavenie parametrov výrazne ovplyvňuje výsledok týchto operácií.

Medzi importovacie parametre patria:

Názov	Popis
DB_ASYNC	D2000 Server, po príprave všetkých dát na zápis do konfigurácie (databázy), neaká na informáciu o ukonení zápisu.
UID_STRICT	Pri párovaní objektov alebo referencií objektu páruje striktne na základe UID, ak je zadané.
UID_USEXML	Ak import predstavuje update objektu a UID objektu v XML súbore sa líši od UID objektu v D2000 Server, použije sa UID z XML súboru. Toto môže nastať iba pri vypnutom parametri UID_STRICT!
IGNOR_CRC	Pri importe sa ignoruje neplatné alebo neexistujúce CRC v XML súbore. Použije sa as modifikácie z XML súboru, aj ke je CRC neplatné (t.j. s konfiguráciou bolo ručne manipulované). Pozn: použitie tohto parametra môže byť nebezpečné v redundantných systémoch. Ak niektorý z redundantných D2000 Serverov nebeží a existujúci objekt je upravený pomocou XML exportu a importu, pričom sa nezmení as modifikácie, tak následne pri nábehu D2000 Servera nebude jeho konfigurácia databáza korektne zosynchronizovaná (cfgsynchro pracuje na základe asu modifikácie).
IGNOR_CHECK	Kontrola správnosti konfigurácie objektov sa ignoruje. Import prebehne aj pri výskyte chyby. Neodporúča sa tento parameter zapínať!
UPDATE_VARS	Importujú sa aj XML súbory, ktoré reprezentujú objekty typu užívateľská alebo štruktúrovaná premenná .
GROUP_ADD	Rozhoduje o tom, či pri importe objektu typu logická skupina alebo skupina objektov bude lenstvo objektov v danej skupine pripočítané na základe zoznamu v XML súbore. V opačnom prípade je lenstvo objektov nahradené zoznamom z XML súboru.
IGNOR_REFS	Pri importe sa úplne ignoruje rezervovaná sekcia <REFERENCES> vyskytujúca sa v XML súbore. Všetky referencie na objekty, ktoré sa nachádzajú v ostatných sekciách, sa v cieovej konfigurácii vyhľadávajú výhradne cez meno. Referencie stratili informáciu o jednoznačnom identifikátore objektu (UID), type objektu a type hodnoty referencovaného objektu. Pri párovaní referencie s konkrétnym objektom užívateľ si musí byť istý jedinečnosťou mena, nedochádza ku kontrole typu objektu a typu hodnoty referencovaného objektu. Tento parameter sa odporúča zapínať len v odôvodnených prípadoch!!



Súvisiace stránky:

[D2000 XML](#)
[XML Parametre](#)