

GetItemStTextRef

Funkcia %.GetItemStTextRef

Funkcia

Funkcia zistí HBJ objektu typu Stavový text, ktorý je pripojený na zobrazenie k zadanému stpcu [štruktúry](#), alebo [štruktúrovanej premennej](#).

Deklarácia

```
INT %.GetItemStTextRef(
    HBJ in objRef,
    INT in col
)
```

Parametre

objRef	Výraz typu HBJ - odkaz na objekt typu Štruktúrovaná premenná alebo Definícia štruktúry .
col	Index stpca.

Popis

Funkcia vráti neplatnú hodnotu, ak **objRef** je odkaz na neznámy objekt, alebo objekt nie je typu [Štruktúrovaná premenná](#) alebo [Definícia štruktúry](#). Taktiež funkcia vráti neplatnú hodnotu, ak parameter **col** má hodnotu mimo rozsah, ktorý je daný potom stpcov príslušného objektu. Ak funkcia vráti hodnotu 0, daný stpec nemá priradený objekt Stavový text.

Príklad

```
RECORD ( SD.Struct )_rec

    INT _stTextHBJ
    _stTextHBJ := %.GetItemStTextRef( SD.Struct\HBJ, 1 )
    _stTextHBJ := %.GetItemStTextRef( SV.Struct\HBJ, 3 )
    _stTextHBJ := %.GetItemStTextRef( _rec\HBJ, 2 )
```



Súvisiace stránky:

[Rozšírené funkcie ESL](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)
[Funkcia %GetSTextBase](#)
[Funkcia %GetSTextRange](#)
[Funkcia %GetSTextStep](#)
[Funkcia %To_String](#)