

# Výber asového intervalu (Práca operátora s procesom D2000 HI)


**i** Táto kapitola popisuje povodné používateské rozhranie pre monitorovanie ktoré je možné spusti prostredníctvom parametra príkazového riadka /OLDUI. Od verzie D2000 12.2 je k dispozícii [nové používateské rozhranie okna pre monitorovanie systému](#).

## asový interval pre monitorovanie systému

V prípade, že nevyhovuje žiadен z preddefinovaných asových intervalov pre monitorovanie systému (posledná hodina, posledných 8 hodín, at.), má užívateľ možnos definova vlastný interval.

### Definovanie vlastného asového intervalu

- V dialógovom okne **Monitorovanie systému - Nastavenia** vyberte položku **Špeciálne**.
- Otvorí sa dialógové okno, v ktorom sa definuje asový interval.



- V kalendári (1) vyberte požadovaný mesiac a rok začiatku asového intervalu (kliknutím na políká zobrazujúce rok a mesiac). ervené políko (4) označuje aktuálny dátum.
- V kalendári (2) vyberte požadovaný mesiac a rok konca asového intervalu.
- V kalendári (1) kliknite na počiatok asového intervalu (de) a držte stlaené tlaidlo myši.
- V kalendári (2) kliknite na koniec asového intervalu intervalu (de) a pustite stlaené tlaidlo myši.
- asový interval je možné definova aj vo vstupných políkach (3) zobrazujúcich vybrané dátumy (3).
- Na potvrdenie nastaveného intervalu stlať tlaidlo **OK**.

### Poznámka:

asový interval, ktorý sa definuje len v rámci jedného mesiaca, staí označ len v jednom z kalendárov.

