

Užívateľské príznaky - Flagy

Užívateľské príznaky - flagy

Každá hodnota má definovaných 16 dvojstavových príznakov označených písmenami **A** až **P**, pričom každý príznak môže nadobúda hodnotu TRUE alebo FALSE.

Hodnota jednotlivých flagov závisí od typu objektu, ktorý je nositeľom hodnoty. Pri objektoch typu [Užívateľská premenná](#) a [Počítaný bod](#), si užívateľ môže definovať ich význam a hodnoty podľa vlastných požiadaviek (pre užívateľskú premennú - parameter [A](#), [B](#), [C](#), ... [P](#), pre počítaný bod - funkcia [%SetFlagsV](#) alebo použitie [atribútov hodnoty vo výrazoch](#)). Ostatné objekty ([Vypínač](#) a [Meraný bod](#)) definujú hodnoty a význam jednotlivých flagov v závislosti od konfigurácie (pre vypínač pozrite kapitolu [Hodnoty vypínačov](#), pre merané body hodnoty flagov závisia od použitého komunikačného protokolu - kapitola [Komunikované protokoly](#)).

Pri archivovaní hodnoty daného objektu, archív obsahuje aj informáciu o hodnotách jednotlivých flagov.



Súvisiace stránky:

[Základné atribúty objektov](#)