Vzahy medzi objektami

Dialógové okno **Vzahy medzi objektami** ponúka prehad o vzahoch medzi objektmi - o tom, ktoré objekty potrebujú uritý objekt alebo ktoré objekty potrebuje uritý objekt. Pri konfigurácii objektu tieto vzahy vznikajú z dôvodu vzájomného používania objektov. Napríklad objekt typu počítaný bod menom **P.SekundaPlusJedna** obsahuje rovnicu "Sec+1" (**Sec** je objekt systému D2000). Vtedy existuje vzah medzi nimi: "Objekt **P.SekundaPlusJedna** používa objekt **Sec**", alebo poda uhla pohadu aj vzah: "Objekt **Sec** je použitý objektom **P.SekundaPlusJedna**".

Voba "**Skupiny, do ktorých je objekt zaradený**" umožuje zobrazi zoznam skupín objektov, do ktorých oznaený objekt patrí.

Voba "**Zobrazi miesto použitia pre štruktúrovanú premennú**" je prístupná len pre objekty typu štruktúrovaná premenná a podobne ako iné voby, aj táto sa vzahuje na príslušný vybratý vrchol. Zobrazuje miesto použitia objektov, teda konkrétne ide o referenciu uvedenú v uritom riadku a stpci štruktúrovanej premennej. Zobrazí sa zoznam položiek v tvare <refObject> [<rowIndex>, <colName>]. Ak sa ten istý objekt nachádza v štruktúrovanej premennej na rôznych miestach, v zozname bude zobrazený viacnásobne.



	Zobrazí konfigurané okno vybraného objektu (v prípade, že objekt je možné konfigurova v procese D2000 CNF).
	Umožuje zmazanie aktuálne vybraného objektu. Zmazanie je možné, len ak objekt nie je použitý (na obrázku napríklad objekt **E.SELT_ReadPlans**).
	Zobrazí dialóg pre zmenu mena vybraného objektu.
	Zobrazí sa popup menu s možnosou exportu zvoleného objektu: "**Bez referencovaných objektov**", "**S priamo referencovanými objektami**" alebo "**S referencovanými objektami rekurzívne**". Po výbere niektorej z možností sa otvorí dialógové okno pre výber **XML Export adresára** a po potvrdení do neho exportuje vybrané objekty poda zvolených exportovacích nastavení. Voba zvolená v popup menu má prednos pred exportovacími nastaveniami pre referencované objekty.
	Zavrie dialógové okno Dependens.

Na obrázku je vidie (ukážka z uritej aplikácie), že objekt **Hour** (typu **Systémová premenná**) je použitý objektami: **E.SELT_ReadPlans, E.ZE_Router_Path, E.ZE_Router_Path_SELF_EVH, S.ZE_MES_Horny_Panel_PrognozaTeploty, ...**

Typ vzahu (ako výberovú podmienku) je možné nastavi pre každý zobrazený objekt zvláš. Zoznam objektov, ktoré sú zobrazované (vyhovujú danému vzahu) je možné alej obmedzi maskou na meno a typom objektu. Zmenu parametrov výberu (pre konkrétny zobrazený objekt) je potrebné potvrdi tlaidlom . Statické vzahy medzi objektami vznikajú pri konfigurácii. Dynamické vzahy vznikajú poas behu systému a v ase sa menia.

Poznámka: Meno objektu, oznaeného v strome, je možné vloži do schránky (clipboard) stlaením klávesovej skratky CTRL+C alebo CTR+B.