

HI_OpenRow

Funkcia %HI_OpenRow

Funkcia

Funkcia sprístupní hodnoty v riadku objektu typu *Štruktúrovaná premenná*.

Deklarácia

```
INT %HI_OpenRow(  
    HBJ in refToStruct,  
    INT in index  
    [BOOL in bAsync := @FALSE]  
)
```

Parametre

refToStruct	Odkaz na objekt typu Štruktúrovaná premenná .
index	Riadok štruktúrovanej premennej.
bAsync	@TRUE - asynchrónna funkcia. @FALSE - synchrónna funkcia.

Popis

Funkcia sprístupní hodnoty uritého riadku štruktúrovanej premennej, ktorý je daný parametrom *index*. Štruktúrovaná premenná je daná parametrom *refToStruct* (napríklad: [SV.Struktura\HBJ](#)). Hodnota parametra *index* nie je kontrolovaná vzhľadom na rozmer štruktúrovanej premennej.

Funkcia je podľa hodnoty parametra *bAsync*:

- **Asynchrónna** (*bAsync* = @TRUE)
Volanie funkcie má charakter žiadosti o aktualizáciu hodnôt daného riadku. Preto as od ktorého budú hodnoty v žiadanom riadku aktualizované závisí od celkového zaaženia systému. Návratová hodnota funkcie je 0.
- **Synchrónna** (bez parametra *bAsync*, alebo *bAsync* = @FALSE)
Po ukonení volania funkcie je zaruená platnosť (aktuálnosť) hodnôt v žiadanom riadku. Návratová hodnota funkcie je [_ERR_NO_ERROR](#) pri jej úspešnom vykonaní.

Poznámka

Pre zmysluplné použitie funkcie musí byť zapnuté filtrovanie hodnôt štruktúrovanej premennej vytvorením [l okálnej premennej](#) typu *Record* pre danú štruktúrovanú premennú so zapnutým filtrovaním.

Príklad

Sprístupnenie hodnôt na riadku 5 štruktúrovanej premennej *SV.Struktura*:

```
INT _retCode  
TEXT _errMsg  
  
_retCode := %HI_OpenRow(SV.Struktura\HBJ, 5)  
IF _retCode # _ERR_NO_ERROR THEN  
    _errMsg := "%HI_OpenRow(SV.Struktura\HBJ ErrorCode = " + %IToStr  
    (_retCode)  
  
ELSE ; hodnoty sú prístupné  
  
ENDIF
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
[Indexové lokálne premenné](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)