

HI_ReportPrint

Funkcia %HI_ReportPrint

Funkcia

Funkcia vytlačí zobrazova typu Report ([riadiaca funkcia](#)).

Deklarácia

```
%HI_ReportPrint(  
    INT in refId  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
--------------	--

Popis

Funkcia vytlačí zobrazova typu *Report*, ku ktorému je pripojený objekt typu Report. Zobrazova je určený referenčnou premennou *refId*.

Tlaiare, na ktorej bude report vytlaený je daná nastavením príslušného interpreta reportu. Napríklad v prípade reportu typu *Excel*, je tlaiare daná nastavením programu **MS Excel**.



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)