


Redundancia komunikaných ciest

Redundancia komunikaných ciest umožňuje zvýšiť bezpečnosť komunikácie medzi vybranými klientmi systému D2000 a procesom [D2000 Server](#).

Nasledujúci obrázok zobrazuje systém D2000 s použitím redundancie komunikaných ciest medzi procesmi [D2000 Archiv](#) a [D2000 HI](#) a procesom [D2000 Server](#).



Technológia DUAL TCP/IP umožňuje realizovať spojenie medzi procesom [D2000 Server](#) a klientmi systému D2000 prostredníctvom dvoch nezávislých TCP/IP kanálov. V prípade, že dôjde k výpadku jedného kanála, komunikácia je automaticky a transparentne presmerovaná do druhého kanála.

Technológia DUAL TCP/IP je použitá, pokiaľ medzi serverom a klientmi existujú dve nezávislé TCP/IP siete, do ktorých sú pripojené serverový a klientské počítače (t.j. každý počítač má dve sieťové karty). DUAL TCP/IP zabezpečuje redundantné spojenia medzi serverom a klientskymi procesmi, takže aplikácia bude pracovať aj v prípade poškodenia alebo výpadku jednej siete.

Princípy komunikácie:

1. Klient sa pokúsi pripojiť cez obidva TCP/IP kanály na proces **D2000 Server**
2. Prvý kanál, ktorému sa pripojenie podarí, je tzv. *aktívny*
3. Komunikácia prebieha aktívnym kanálom, pričom druhý kanál je tzv. *záložný*
4. Záložným kanálom komunikácia neprebieha - je udržiavaný v pohotovosti a jeho priechodnosť je monitorovaná pomocou periodicky odosielaných "WATCHDOG" správ
5. V prípade poruchy aktívneho kanála sa jeho stav na nefunkčný a stav záložného kanálu sa zmení na aktívny. Klient proces sa cez nefunkčný kanál periodicky pokúša opätovne nadviazať prerušené spojenie. Ak sa spojenie obnoví, kanál je považovaný za záložný.

Systém D2000 umožňuje nastaviť jeden z kanálov ako kanál preferovaný, t.j. ak je kanál funkčný, vždy bude aktívny. Toto nastavenie sa vykonáva v systémových registroch na strane klienta a má dve možnosti:

1. V kľúči **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\psoft\D2000V70\PreferredNetAddr** sa nastaví maska siete, ktorá bude preferovaná (napr. *PreferredNetAddr=172.16.0.0* znamená, že preferovaná bude sieť s danou maskou)
2. V kľúči **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\psoft\D2000V70\PreferredNetNr** sa uvedie poradové číslo sieťového adaptéra, ktorý bude preferovaný (napr. *PreferredNetNr=1* znamená, že preferovaný bude prvý sieťový adaptér)

Poznámka:

Prioritu nastavenia preferovaného kanála má prvá možnosť; ak táto nie je zadaná, alebo zadaná hodnota vyhovuje obojom sieťam, do úvahy sa vezme nastavenie poradového čísla siete.



Súvisiace stránky:

[Redundancia v systémoch D2000](#)