




# Zoznam objektov na kopírovanie

## Zoznam objektov pre kopírovanie

Okno [Výber objektov pre kopírovanie](#) obsahuje as zobrazujúcu zoznam objektov pre kopírovanie (as 1). Tento zoznam obsahuje stpce, uvedené v nasledovnej tabuके:

avé meno	Meno objektu v avej konfiguranej databáze.
avý as zmeny konfigurácie	as zmeny konfigurácie objektu v avej konfiguranej databáze.
Smer kopírovania	Zvolený smer kopírovania.
Požiadavka generovaná	Kto vytvoril požiadavku na kopírovanie (užívate / automaticky generovaná)
Pravý as zmeny konfigurácie	as zmeny konfigurácie objektu v pravej konfiguranej databáze.
Pravé meno	Meno objektu v pravej konfiguranej databáze.
Typ objektu	Typ objektu.
Nové meno	Nové meno, ktoré je potrebné zada pri kopírovaní alebo pri konflikte mien.
UUID	UID.

Zoznam je možné triedi poda ktoréhokovek stpca kliknutím na tento stpec a opätovným kliknutím vzostupne alebo zostupne ( alebo ). Ak je poet objektov väčší, ako je možné zobrazí v zozname, je tento rozdelený do stránok. Na prechádzanie stránok slúžia stránkovacie tlačidlá. Po dvojito stlaení **avého** tlačidla myši nad riadkom zoznamu (alebo skupine riadkov) sa otvorí okno, umožňujúce zobrazí závislosti medzi objektami:




Okno umožňuje zobrazí:

- závislosti
- verzie


Hierarchia je zobrazovaná bu poda avej alebo pravej konfiguranej databázy (poda zvoleného parametra **avá** / **Pravá** v ase otvorenia dialógu). Parametre **Maska** a **Typ objektu** umožňuje obmedzi množinu zobrazených objektov.

V hierarchii sa pred menom objektu zobrazí:

- ak je zapnutá voba **Len pre objekt** - grafické znázornenie jeho stavu vzhadom na druhú konfiguranu databázu
- ak je zapnutá voba **Porovnanie** - dvojica stavov, priom avý stav je viazaný s avou databázou

Z uvedeného obrázku je zrejmé, že objekt *U.3* bol prekopírovaný z pravej databázy do avej spôsobom  - [Kopírovanie a vytvorenie zálohy](#).

Po stlačení **pravého** tlačidla myši nad riadkom zoznamu (alebo skupine riadkov) sa otvorí nasledujúca miestna (popup) ponuka:



Menu umožňuje:

- označí všetky riadky v celom zozname
- mení smer a spôsob kopírovania
- nekopíruje daný objekt / objekty (položka **Nekopírovať**)
- vypnú synchronizáciu daného objektu / objektov (objekt sa automaticky zaradí do zoznamu **Nesynchronizované objekty**) - objekt sa nebude automaticky synchronizovať ani pri nasledovnom otvorení konfiguranej databázy

Stavové informácie sa o priebehu kopírovania sa zobrazujú v zozname (2) v okne [Výber objektov pre kopírovanie](#).

Zoznam je možné filtrovať rôznymi spôsobmi. Tieto sú popísané v kapitole [Filtrovanie zoznamu objektov](#).



Súvisiace stránky:

[Filtrovanie zoznamu objektov pre kopírovanie](#)