

Exportovacie parametre

Exportovacie parametre sa nastavujú pri operáciách [XML Export](#) a [XML Repository](#). Nastavenie parametrov výrazne ovplyvňuje výsledok týchto operácií.

Medzi exportovacie parametre patria:

Názov	Popis
WITH_CHILD	Rekurzívny export objektu aj s potomkami.
WITH_REFER	Rekurzívny export objektu aj s objektmi, na ktoré sa odkazuje.
WITH_DREFS	Export objektu aj s objektmi, na ktoré sa priamo odkazuje. Ak je nastavený parameter WITH_REFER , potom parameter WITH_DREFS nezmení počet exportovaných objektov.
FILE_TIME	as vytvorenia poslednej modifikácie a prístupu k XML súboru je nastavený na as poslednej modifikácie exportovaného objektu.
CHECK_EXP	Kontrola správnosti konfigurácie objektov. Export neprebehne pri výskyte akejkoľvek chyby. Neodporúča sa tento parameter vypína!
ZERO_HOBJ	HOBJ exportovaných objektov je v XML súbore nulované.
SYS_VARS	Povolený je export aj pre systémové objekty a systémové premenné (v opanom prípade sa ich export ignoruje).
UTF8_ENC	Exportovaný XML súbor bude v kódovaní utf-8 (podporené štandardami), v opanom prípade bude v kódovaní windows-1250 (nepodporené štandardami). Informácia o kódovaní XML súboru je súčasťou štruktúry XML súboru .
GROUP_SOFT	Rozhoduje o tom, či v XML súbore bude pre objekty typu logická skupina alebo skupina objektov vyexportované lenstvo objektov ako nepovinné (v opanom prípade je lenstvo vyexportované ako povinné). Táto skutočnosť ovplyvňuje import týchto súborov!
SUBDIR_EXP	Exportuje objekty do podadresárov, pričom adresárová štruktúra je vytváraná podľa atribútu exportovací podadresár daného objektu. Pri vypnutom parametri sa objekty exportujú priamo do kmeového adresára.
EXP_LOGS	Do XML súboru sa s objektom exportujú aj logy "života objektu".
NORM_D2REC	Rozmer exportovaných štruktúrovaných premenných s parametrizovaným rozmerom bude zmenený na 1. Používa sa pri práci s aplikanými modulmi .
NULL_PAMED	Všetky parametrizované konfiguračné vlastnosti objektov budú v exportovaných súboroch vynulované. Používa sa pri práci s aplikanými modulmi .
EXP_PURE	Exportuje objekty v tvare XML súborov určených na dátové porovnanie. Tieto súbory obsahujú iba sekciu CFGRECORDS , CRC a hlaviku obsahujúcu kódovanie. Súčasne sa neexportujú niektoré tagy reprezentujúce len dodatóné alebo rozšírené informácie (ako napríklad as modifikácie objektu a binárne dáta objektov). Pozor: Tieto súbory nie sú vhodné na XML Import .



Súvisiace stránky:

[D2000 XML](#)
[XML Parametre](#)
[Parameter GROUP_SOFT](#)