

Hodnoty užívateľských premenných

Objekt typu **Užívateľská premenná** môže v systéme nadobúda hodnoty, ktoré sú pre jednotlivé typy uvedené v nasledujúcich tabulkách (v tabulkách sú popísané len vymenované typy hodnôt).

- [Bo - Boolean](#)
- Int - Integer
- Re - Real
- TmA - Absolútny as
- TmR - asový interval
- Txt - Text

Užívateľské premenné typu *Bo-Boolean* (logické)

Hodnota objektu	Príina
D_False	*Hodnota FALSE
D_True	*Hodnota TRUE
D_Oscillate	Kmitajúca hodnota (TRUE <-> FALSE).



Súvisiace stránky:

[Užívateľské premenné](#)

[Užívateľské premenné - položky konfiguraného okna](#)