

Case

Funkcia %Case

Starý názov funkcie

%CaseI

Funkcia

Funkcia implementuje programovatený prepína. Výsledkom je celočíselná hodnota.

Deklarácia

```
INT %Case(  
    INT in Ctrl,  
    INT in Default,  
    INT in Case1,  
    INT in Value1,  
    ...  
  
    INT in CaseN,  
    INT in ValueN  
)
```

Parametre

Ctrl	Riadiaci argument prepínaa - uruje, ktorá hodnota bude výsledkom funkcie.
Default	Náhradná hodnota. Táto hodnota bude výsledkom funkcie, ak žiadny prvok prepínaa nevyhovel riadiacemu argumentu.
ValueX	Prvky prepínaa. Ak hodnoty <i>Ctrl</i> a <i>CaseX</i> sú zhodné, <i>CaseX</i> , <i>ValueX</i> bude výsledkom funkcie.

Popis

Funkcia nadobudne hodnotu *ValueX* ak *Ctrl* je rovné *CaseX*. Ak *Ctrl* nie je rovné žiadnemu z parametrov *CaseX*, potom funkcia nadobudne hodnotu danú parametrom *Default*.

Príklad

```
%Case(U.Ov1_PS_GK_Rucny, -1, 21, C.Kanon02_PS2f_Po1, 22, C.  
Kanon02_PS2a_Po1, 23, C.Kanon02_PS2c_Po1)
```



Súvisiace stránky:

[Implementované funkcie](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)