DskFreeR

Funkcia %DskFreeR

Starý názov funkcie

%DskR

Funkcia

Funkcia vracia vekos vonej kapacity na ubovonom disku v kilobytoch [kB]. Výsledok je reálna hodnota.

Deklarácia

```
REAL %DskFreeR(
   INT in drive | TEXT in path
 )
```

Parametre

drive	Oznaenie disku (0, 1, 2, at.): • 0 - aktuálny (pracovný) disk • 1 - disketová mechanika A • 2 - disketová mechanika B
path	Textové oznaenie disku alebo "UNC path".

Príklad

```
%DskFreeR(0)

REAL _free
_free := %DskFreeR("c:\")
```

Súvisiace stránky:

Implementované funkcie
Argumenty funkcie - typy