Min

Funkcia %Min

Funkcia

Funkcia vracia asovú zložku - minúta - z absolútneho asu.

Deklarácia

```
INT %Min(
   TIME in Arg,
   INT  in timeZone :=  %GetTimeZone()
 )
```

Parametre

Arg	Argument funkcie.
timeZone	Vynútené asové pásmo pre prevod na lokálny as. Zadáva sa ako posun asového pásma od UTC v zimnom ase v sekundách.

Príklad

```
%Min(SysTime)       ; výsledkom je aktuálna minúta systémového asu
```

Súvisiace stránky:

Implementované funkcie
Argumenty funkcie - typy