

RToStr

Funkcia %RToStr

Funkcia

Funkcia vykoná prevod reálneho ísla na text (reazec).

Deklarácia

```
TEXT %RToStr(  
    REAL in real  
    [, TEXT in maska]  
)
```

Parametre

real	íslo.
maska	Maska pre prevod.

Príklad

Funkcia prevedie reálne číslo dané výrazom *real* na text podľa zadanej masky. Ak maska nie je zadaná, číslo je prevedené s maximálnou presnosťou.

```
%RToStr(1.256, "###.##")      ; vráti hodnotu 1.26
```

Poznámka

Konverzia %RToStr konvertuje zápornú nulu (IEEE 754) vyjadrenú reálnym číslom na reazec "0.0000". Počet núl za desatinnou čiarkou je definovaný maskou.



Súvisiace stránky:

- [Implementované funkcie](#)
- [Argumenty funkcie - typy](#)