

StructRowStatSUM

Funkcia %StructRowStatSUM

Funkcia

Deklarácia

Funkcia vypočíta súčet platných hodnôt v riadku štruktúrovanej premennej.

```
REAL %StructRowStatSUM(  
    in StructVar[row]^Column,  
    INT in num_cols  
)
```

Parametre


StructVar	Objekt typu Štruktúrovaná premenná .
Column	Stpec štruktúrovanej premennej, od ktorého sa bude vykonáva výpoet.
num_cols	Poet stpcov, ktoré sú zahrnuté do výpotu. Ak je parameter < 0, tak do výpotu budú zahrnuté všetky stpce od stpca <i>Column</i> .

Poznámka

Príklad

Funkcia nastaví výslednej hodnote užívateľské príznaky ako ich sumu.

```
%StructRowStatSUM(SV.Struktura^Int, 2)
```

 **Súvisiace stránky:**

[Implementované funkcie](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)