

Objekt typu Alarm

Alarmy

Alarmy sú objekty, ktoré v systéme D2000 indikujú vznik resp. zánik významnej (alarmovej) udalosti. Podmienky pre vznik a zánik alarmu sú definované konfiguratorm systém. Podmienkou môže byť určitý stav iného objektu, ale aj zložitý výraz obsahujúci stavy a hodnoty iných objektov. Vznik alarmu je výrazným spôsobom indikovaný na obrazovke displeja prostredníctvom procesu [D2000 HI](#). Zmeny stavu alarmov môžu byť monitorované, t.j. zapisované do [logovacej databázy](#).

Poznámka

Táto kapitola sa týka systémových alarmov. V systéme D2000 sú podporené aj tzv. procesné alarmy, ktoré rozširujú možnosti systému v oblasti obsluhy výnimoných situácií. Procesné alarmy sa definujú pre objekty typu [Meraný bod](#), [Poítaný bod](#) a [Vypína](#). Ich konfigurácia je zahrnutá v konfigurácii spomenutých objektov. Viac informácií o procesných alarmoch sa teda dozviete v kapitolách venovaných konfigurácii [meraných bodov](#), [poítaných bodov](#) a [vypínačov](#).



Súvisiace stránky:

[Položky konfiguračného okna](#)

[Stavy alarmov](#)

[Alarmy vo výrazoch](#)