


Ovládanie aktívnych alarmov (D2000)

Ovládanie, t.j. potvrdzovanie a blokovanie aktívnych (kritických aj nekritických) alarmov, prebieha v dialógovom okne [Zoznam alarmov](#), alebo prostredníctvom ovládacieho okna objektu, pre ktorý boli definované procesné alarmy.

Dialógové okno [Zoznam alarmov](#) sa otvorí vykonaním jednej z nasledujúcich akcií:

- pri vzniku alarmu v systéme (ak je táto vlastnosť povolená - v skupiny parametrov [Kritické alarmy](#) a [Nekritické alarmy](#) v okne **Nastavenia konzoly** alebo **Nastavenia užívateľa** - parameter **Otvoriť zoznam alarmov pri vzniku alarmu**),
- kliknutím na symbol žiarovky v avom dolnom rohu pracovnej plochy procesu [D2000 HI](#),
- stlačením tlačidla  v [Hlavnom nástrojovom paneli](#),
- výberom položky **Alarmy** z ponuky **Otvor**,
- stlačením kombinácie kláves Ctrl+A.

Procesné alarmy možno ovládať aj prostredníctvom [ovládacieho okna objektu](#), pre ktorý bol daný alarm definovaný.



Súvisiace stránky:

[Potvrdzovanie \(kvitovanie\) aktuálneho alarmu](#)
[Blokovanie aktuálneho alarmu](#)