

Funkcie pre vypoítané archivované hodnoty

Nasledujúce funkcie je možné použiť len vo [výraze](#), ktorý uruje hodnotu objektu typu [Archivovaná hodnota](#).

Funkcie sa vkladajú bu priamo zápisom pomocou klávesnice alebo výberom zo zoznamu funkcií. [Zoznam funkcií](#) sa objaví po stlačení tlaidla **Funkcie** v konfiguranom okne (záložka [Výraz](#)) objektov typu [Archivovaná hodnota](#).

- [%ARC_Derivation](#)
- [%ARC_GetValue](#)
- [%ARC_Nowrite](#)
- [%ARC_Unwrite](#)

⋮	Položky konfiguraného okna
---	----------------------------