

# Užívate

## Uživatelia

Systém D2000 umožnuje pridanie a definovanie parametrov nového užívatea do systému prostredníctvom objektu typu **Užívate**. Prácu s takýmito objektami umožňuje proces [D2000 CNF](#). Prostredníctvom tohto objektu sa užívateovi nastavuje meno, heslo, doba platnosti, užívateské práva a innosti, ktoré má povolené vykonáva v procese D2000.

**Poznámka:** Od verzie D2000 7.02.009 nadobúda objekt typu **Užívate** celoíselnú hodnotu rovnú celkovému potu prihlásení užívatea do systému (konkrétnie do procesov [D2000 HI](#), [D2000 GrEditor](#), [D2000 CNF](#), [D2000 Management Console](#), [D2000 DDE Server](#), [D2000 System Console](#), [D2000 Tell](#), [D2000 Browser](#)).



### Súvisiace stránky:

- [Vytvorenie nového užívatea](#)
- [Konfigurácia parametrov užívatea](#)
- [Prístup užívatea k objektom systému D2000](#)
- [Užívate Konzola](#)
- [ReadOnly režim](#)