

# Nastavenie úplného monitorovania objektov typu Skupina objektov

Úplné monitorovanie sa aktivuje nastavením parametra aplikácie **AuditDepth\_RES\_GROUP** (parameter aplikácie) na hodnotu rôznu od 0. Hodnota parametra predstavuje asovú hruku uchovávaných informácií v mesiacoch. Hodnota 0 (alebo neexistencia parametra) vypne funkciu monitorovania.

Úplná identifikácia parametra **AuditDepth\_RES\_GROUP** je:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\lpesoft\instance\cfg\_menoAplikacie\KERNEL\AuditDepth\_RES\_GROUP

Typ parametra je *DWORD*.

Ak je monitorovanie aktivované, požadované informácie sa ukladajú do monitorovacej databázy aplikácie.

Systém pri štarte a periodicky (každý 7. de v mesiaci o 22:00) kontroluje nastavenie parametrov. V prípade, že je hodnota parametra **AuditDepth\_RES\_GROUP** rôzna od 0, prebehne vymazanie záznamov, ktoré sú staršie ako udáva parameter (poet mesiacov). Periodické plánovanie kontroly parametrov zaznamenáva proces D2000 Server aj do LOG súboru nasledovne:

Periodic AUDIT Action: Next Check of Audit Depth will be at <dd.mm.rrrr hh:mi>

Stav monitorovania je možné zistiť príkazom na proces D2000 Server - [AUDIT\\_INFO](#).

Aktuálnu konfiguráciu užívateľov je možné jednorázovo zaznamenať do monitorovacej databázy tell príkazom [AUDIT\\_INFO REINIT RES\\_GROUP](#).



## Súvisiace stránky:

[Monitorovanie zmien v konfigurácii objektu typu Skupina objektov](#)

[Audit objektov typu Skupina objektov](#)

[Parametre pre proces D2000 Server](#)