

GetRdStateAndInstance

Deklarácia

```
void (_stdcall * GetRdStateAndInstance)(Bool32 * RdHot, Bool32 * Instance);
```

Popis

Funkcia vráti informácie o tom, či je KOM inštancia aktívna a či je KOM pripojený k HOT kernelu.

Ak je KOM inštancia aktívna, Bool32 hodnota, na ktorú ukazuje parameter *Instance*, bude nastavená na TRUE, v opačnom prípade na FALSE.

Ak je KOM pripojený k HOT kernelu, Bool32 hodnota, na ktorú ukazuje parameter *RdHot*, bude vtedy nastavená na TRUE, v opačnom prípade na FALSE.

Funkcia vznikla vo verzii KOMAPI 1.26 (jún 2015) kvôli podpore redundantných systémov. Spolu s funkciou rozhrania [RdStatusChanged](#) umožňujú implementovať protokoly v redundantných systémoch. Správanie sa protokolov na pasívnom KOM-e alebo v prípade pripojenia k SBS kernelu je silne protokolovo závislé (od úplnej pasivity cez odposluch komunikácie až po aktivitu identickú s aktívnym KOM-om pripojeným k HOT kernelu).

Poznámka: Pre neredundantné systémy vracia *RdHot* vždy hodnotu TRUE.

Poznámka: Pre neinštalovaný KOM vracia *Instance* vždy hodnotu TRUE.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - call-back funkcie](#)