

# PointOldValue

## Deklarácia

```
void (_stdcall *PointOldValue)(HOBj PtID, KomUniVal *Val, unsigned int Stat, int TransId);
```

## Parametre

P tID	ID objektu typu <a href="#">Meraný bod</a> .
V al	Pointer na štruktúru <a href="#">KomUniVal</a> s archivovanou hodnotou meraného bodu. <b>POZOR:</b> Nepoužíva a nezapisova priamo do štruktúry <a href="#">KomUniVal</a> meraného bodu <i>ppPtVal</i> v štruktúre <a href="#">PointPar</a> . Túto štruktúru používa proces <a href="#">D2000 KOM</a> na porovnanie s novou hodnotou a tá je zaslaná do systému iba v prípade nezhodnosti hodnoty alebo statusu novej a predchádzajúcej hodnoty. Toto chovanie však môžu iastone ovplyvni príznaky <i>Stat</i> , vi alší parameter.
S tat	Príznaky pre zápis novej hodnoty. Možné hodnoty: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 – žiadne príznaky</li><li>• ST_SOURCE_LIMITS - nastavenie medzí prichádza od užívateľa – stavy InLimit, VL_Limit, L_Limit, H_Limit, VH_Limit nastavuje užívateľ a nie proces <a href="#">D2000 KOM</a></li></ul>
T r a n sID	Identifikované číslo transakcie, ktoré poslal <a href="#">D2000 Server</a> ako parameter procedúry <a href="#">ReadStoredData</a> .

## Popis

Funkcia **PointOldValue** pošle archivovanú hodnotu meraného bodu získanú volaním [ReadStoredData](#) do systému. Hodnota nie je vkladaná do systému ako aktuálna, ale je uložená procesom [D2000 Archiv](#).



### Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - call-back funkcie](#)