

ReadFromLine

Deklarácia

```
unsigned int (_stdcall * ReadFromLine)(HOBJ StID, void * Data, unsigned int MaxData);
```

Parametre

StID	ID objektu typu Stanica .
Data	Pointer na buffer, kam budú uložené prijaté dáta.
MaxData	Vekos buffra <i>Data</i> .

Popis

Funkcia vráti prijaté dáta linkami **ASYNC** alebo **Moxa UDP Redundant Cli/Srv**.

Návratová hodnota

Počet prijatých bytov.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - call-back funkcie](#)