

# Monitorovanie

## Zobrazova Monitorovanie

Zobrazova typu Monitorovanie, umiestnený v grafickej schéme, umožnuje zobrazi údaje z monitorovacej databázy. Požiadavky na zobrazenie údajov špecifikujú funkcie `%HI_SetLogDBForObject` a `%HI_SetLogDBByMask`.


Skript aktívnej schémy umožnuje nastavi [textový štýl](#) pre zobrazova - funkcia `%HI_SetFontSize` (poznámka: návrat k default štýlu - `%HI_SetFontSize(refId, 0)`)

### Vytvorenie zobrazovaa Monitorovanie

1. V nástrojovej lište **Kreslenie** stlate tlaidlo **Monitorovanie**
2. Umiestnite cursor na pozíciu v schéme, kde bude roh zobrazovaa a kliknite myšou.
3. Umiestnite cursor na pozíciu v schéme, kde bude protiahly roh zobrazovaa a kliknite myšou.

Konfigurácia parametrov zobrazovaa Monitorovanie prebieha v [paletke Pripojenie objektu](#) prostredníctvom nasledujúcich záložiek:

### Parametre



#### Rámik

Parameter umožnuje zobrazi / nezobrazi rámk. Na výber sú možnosti:

- Nekresli
- Kresli
- 3D

### Skript

#### Referenná premenná

Slúži na pomenovanie zobrazovaa pre použitie v skripte formou referennej premennej.

#### Metadáta

Priradenie aplikaných dát ([metadáta](#)) grafickému objektu. Ak má objekt nejaké metadáta, zobrazí sa v tlaidle meno prvého záznamu metadát. Ak má viac záznamov bude za menom "...".

#### Udalos

Parameter nemá v prípade tohto objektu význam.

## Poznámka pre aplikáciu D2000 Tenký klient

Zobrazova **Monitorovanie** nie je podporený.

Viac pravidiel na stránke [Pravidlá kreslenia a vlastnosti objektov pre D2000 Tenký klient](#).

**Súvisiace stránky:**

[Zobrazovae](#)

[Funkcie pre prácu so zobrazením typu Monitorovanie](#)