

# OnGraphValueClick

## Udalos OnGraphValueClick

### Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnGraphValueClick(IN INT _refId, IN INT _LineNr, IN FLOAT _value,  
IN INT _mouseBtn)  
; akcie  
END OnGraphValueClick
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnGraphValueClick(IN INT _LineNr, IN FLOAT _value, IN INT  
_mouseBtn)  
; akcie  
END XXX_OnGraphValueClick
```

### Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu <b>Int</b> .
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".
_LineNr	Poradové číslo grafického priebehu, pri ktorom bolo stlaené tlaidlo.
_value	Hodnota, na ktorú sa kliklo.
_mouseBtn	číslo tlaidla myši.

### Popis

Udalos je generovaná:

- vtedy, ak užívate kliknutím myši na hodnotu grafického priebehu zobrazeného v grafe
- iba vtedy, ak je grafický priebeh nakonfigurovaný ako interaktívny
- iba vtedy, ak je [vypnuté Ukazovadlo](#) (grafický kríž)

### Príklad

Špeciálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalostí: Kliknutie tlaidlom myši na hodnotu grafického priebehu  
; typu Graf, ku ktorému je pripojená referenčná premenná _GRAPH  
ENTRY GRAPH_OnGraphValueClick(IN INT _LineNr, IN FLOAT _value, IN INT  
_mouseBtn)  
; akcie  
END GRAPH_OnGraphValueClick
```

Globálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalostí: Kliknutie tlaidlom myši na hodnotu grafického  
priebehu v zobrazovaoch  
; typu Graf, ktoré nemajú definovanú špeciálnu obsluhu tejto udalosti  
ENTRY OnGraphValueClick(IN INT _refId, IN INT _LineNr, IN FLOAT _value,  
IN INT _mouseBtn)  
; _refId - hodnota Referenčnej lokálnej premennej schémy,  
; ktorá je pripojená ku grafickému objektu  
IF _refId = _GRAPH THEN ; test ktorý urí, v ktorom zobrazová došlo k  
udalosti  
; akcie  
ENDIF  
END OnGraphValueClick
```

### Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obe obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná, lebo existuje špeciálna obsluha.

**Súvisiace stránky:**

[Udalosti](#)  
[Obsluha udalosti](#)