

OnPictureWindowStateChanged

Udalos OnPictureWindowStateChanged

Deklarácia

```
ENTRY OnPictureWindowStateChanged(IN INT _newWinState  
; akcie  
END OnPictureWindowStateChanged
```

Parametre

_newWinState	Stav okna schémy: 0 - normálny 1 - okno je maximalizované 2 - okno je minimalizované
--------------	---

Popis

Udalos je generovaná zmenou stavu okna schémy. Poiatoný stav pri otvorení je 0. Tento stav sa neposiela do skriptu.



Súvisiace stránky:

[Obsluha udalosti](#)
[Udalosti](#)