OnUserInput

Udalos OnUserInput

Deklarácia

Globálna obsluha:

```
ENTRY OnUserInput(IN INT _refId)
; akcie
END OnUserInput
```

Špeciálna obsluha:

```
ENTRY XXX_OnUserInput
; akcie
END XXX_OnUserInput
```

Parametre

_refId	Pre globálnu obsluhu - povinný vstupný parameter typu **Int.**
XXX	Meno Referennej premennej pripojenej ku grafickému objektu bez úvodného znaku "_".

Popis

Udalos je generovaná po zatvorení ovládacieho okna nad ubovoným grafickým objektom alebo nad Windows prvkom Tlaidlo.

Ak sa v schéme zatvorí ovládací dialóg nad grafickým objektom, ktorý nie je zviazaný s referennou premennou, bude aktivovaná globálna obsluha udalosti **OnUserInput** a parameter **_refId** bude ma hodnotu **0**.

Príklad

Špeciálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalosti: Zatvorenie ovládacieho okna nad grafickým
; objektom, ku ktorému je pripojená referenná premenná _entry
ENTRY entry_OnUserInput
  ...
END entry_OnUserInput
```

Globálna obsluha udalosti:

```
; obsluha udalostí: Zatvorenie ovládacieho okna v schéme nad grafickým
; objektom, ktorý nemá definovanú špeciálnu obsluhu tejto udalosti
ENTRY OnUserInput(IN INT _refId)
; _refId - hodnota referennej lokálnej premennej schémy,
; ktorá je pripojená ku grafickému objektu
  IF _refId = _entry THEN  ; test ktorý urí, nad ktorým grafickým
                           ; objektom bol zatvorený ovládací dialóg
     ...

  ELSIF _refId = 0 THEN
      ; bol zatvorený ovládací dialóg nad grafickým objektom,
      ; ktorý nemá definovanú referennú premennú
  ENDIF
END OnUserInput
```

Poznámka

Ak sú v jednom skripte definované obidve obsluhy, globálna nebude nikdy zavolaná pre *_refId=_entry*, lebo existuje špeciálna obsluha.

Súvisiace stránky:

Obsluha udalosti
Udalosti