HI_OpenDynamGraph

Funkcia %HI_OpenDynamGraph

Funkcia

Funkcia **%HI_OpenDynamGraph** otvorí dynamický graf.

Deklarácia

```
%HI_OpenDynamGraph(
   HBJ in _newObj,
   INT in _row,
   INT in _col,
   INT in _graphType
 )
```

Parametre

_newObj	Odkaz na objekt.
_row, _col	Indexy riadku/stpca v prípade štruktúrovanej premennej alebo štruktúrovaného archívu.
_graphType	0- single graf, 1-multigraf, 2-multigraf nový

Popis

Funkcia otvára dynamický graf s parametrami:
0 - single graf - graf iba pre daný objekt; môže ma alternatívne priebehy
1 - multigraf, objekt sa pridáva do posledného otvoreného multigrafu; ak je tento plný alebo neexistuje, vytvorí sa nový multigraf
2 - multigraf nový - objekt zakladá nový multigraf; ak je tento plný alebo neexistuje, vytvorí sa alší multigraf

Príklad

```
%HI_OpenDynamGraph(Sec\HBJ,0,0,2)
```

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy
Argumenty funkcie - typy