

HI_SetDynamGraph

Funkcia %HI_SetDynamGraph

Funkcia

Funkcia **%HI_SetDynamGraph** nastaví vzorový graf pre otvorenie [dynamického grafu](#).

Deklarácia

```
%HI_SetDynamGraph(  
    HBJ in graph  
)
```

Parametre

graph

Odkaz na objekt typu *Graf*, ktorý bude použitý ako vzorový pre proces HI.

Popis

Funkcia nastaví vzorový graf pre otvorenie [dynamického grafu](#).



Súvisiace stránky:

- [Funkcie pre ovládanie aktívnej schémy](#)
- [Argumenty funkcie - typy](#)