

HI_FontSizeAddRE

Funkcia %HI_FontSizeAddRE

Funkcia

Funkcia **%HI_FontSizeAddRE** zväší / zmenší písmo vybraného textu v grafickom objekte [Vstup textu](#) typu **RichEdit** ([riadiaca funkcia](#)).

Zmena veľkosti písma sa nastavuje v tejto postupnosti 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 72.

Deklarácia

```
%HI_FontSizeAddRE(  
    INT in refId,  
    BOOL in bAdd  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na grafický objekt Vstup textu typu RichEdit (referenná premenná).
bAdd	Zväší (ak False, tak zmenší) písmo vybraného textu v grafickom objekte Vstup textu typu RichEdit .



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)